


IMPORTANTE – INSTALACION VALVULA “OPTIMA”

ESTA VALVULA PUEDE TRABAJAR EN EL BEBEDERO EN 3 POSICIONES: **SUPERIOR**,
INFERIOR O LATERAL.

INSTALACION: ENTRADA SUPERIOR (POR ENCIMA DEL AGUA)


MOUNTING POSITIONS



LA VALVULA ORIGINALMENTE DE FABRICA YA VIENE ARMADA PARA TRABAJAR EN ESTA POSICION.

INSTALACION: ENTRADA LATERAL O INFERIOR (CON PIOLA Y BOYA)- POR DEBAJO DEL AGUA

(TAMBIEN SE PUEDE VER EL DORSO DE LA CAJA , PARA VER EL DESARMADO)



SEGUIR ESTE PROCEDIMIENTO:

- DESARMAR EL BRAZO Y RETIRAR EL PERNO.



- **RETIRAR EL RESORTE METAL Y PIEZA PLASTICA (SUGERIMOS GUARDAR PARA UN POSIBLE CAMBIO EN PARTE SUPERIOR)**



- **ARMAR EL BRAZO Y COLOCAR EL PERNO EN EL AGUJERO INFERIOR DEL BRAZO, Y COLOCAR PIOLA CON BOYA (AJUSTAR ALTURA BOYA)**



POR CONSULTAS: LLAMAR AL - 094 874 985 / 094 874 982 / 2924 6440